Start Here

ENGLISH

Here's what you'll do with this guide:

- Install Navigator software and maps onto your device:

  Tungsten™ T5 device —Install Navigator software on either your internal drive or on an expansion card. There may be enough space on your internal drive to install Navigator software and some maps, without the need for an expansion card. However, to save space on the internal drive or for improved performance we recommend storing maps on an expansion card (sold separately).
  Tungsten™ E2 device —Install Navigator software, voice prompts, and maps on an expansion card. You must use an expansion card, and must insert it into your device before starting the installation process.

- Set up and activate Navigator software.

Installation requirements:

- Windows 2000/XP or Mac OS 10.3 with Internet access.
- Palm® Desktop software.
- 64MB or larger memory card (SD or MultiMediaCard, not included)
- Tungsten™ E2 handheld or Tungsten™ T5 handheld.

1 Install software and maps

a. Connect the synchronization cable (that came with your device) to your device and the other end to a USB port on your computer.



b. Insert the expansion card (not included) into the slot on your device.





c. Insert the Application and User Manual CD into your computer's CD drive.

WINDOWS ONLY
When setup starts, select Install the application, and then follow the installation instructions.

MAC ONLY
Open the TomTom CD on the desktop, double-click the TomTom Setup icon, and then follow the installation instructions.

You need to install at least one map before you can activate Navigator software on your device.

d. When prompted, synchronize your device and your computer. Select the location where the maps will be stored.

Synchronization

Note: Synchronization may take some time if you are installing large maps. Using a memory card reader is much faster.

2 Set up software

a. Start Navigator software on your device.



Navigator

b. Select your basic settings for Navigator software:
- Select the language you want.
- Select right- or left-handed operation.
- Select how distances are displayed.
- Select how time is displayed.
- Select a voice to be used for driving instructions.

c. Write down your device code, and then select Activate.



To get the activation code for your device, go to **www.ttcode.com** and enter the following:

- Your TomTom Navigator product code (15 characters) found on the TomTom Navigator CD package.
- Your device code which you wrote down in step c.

IMPORTANT:
Save your product code, device code, and activation code. You need them to install Navigator software and maps onto additional expansion cards for your device.

d. Enter your activation code on your device. Then select Done.



e. Enter your home address.



f. Select GPS cradle and select Done.

g. Follow the instructions onscreen for a brief tour of Navigator.

h. Follow the instructions in the *GPS cradle setup* poster to install the GPS Navigator cradle in your car.

You are now ready to use Navigator.

Commencez ici

FRANÇAIS

Voici la marche à suivre :

- Installez le logiciel Navigator et les cartes sur votre périphérique :

  Tungsten™ T5 —Installez le logiciel Navigator sur le disque du périphérique ou une carte d'extension. Il est possible qu'il y ait suffisamment d'espace sur le disque de votre périphérique pour installer le logiciel Navigator et des cartes, sans que vous ayez besoin d'une carte d'extension. Cependant, pour économiser de l'espace sur le disque du périphérique ou pour de meilleures performances, nous vous conseillons de stocker vos cartes sur une carte d'extension (vendue séparément).
  Tungsten E2 —Installez le logiciel Navigator, les invites vocales et les cartes sur une carte d'extension. Vous devez utiliser une carte d'extension et l'insérer dans votre périphérique avant de commencer le processus d'installation.

- Configurez et activez le logiciel Navigator.

Configuration requise :

- Windows 2000/XP ou Mac OS X 10.3 avec accès à Internet.
- Logiciel Palm® Desktop.
- Une carte mémoire de 64 Mo ou plus (SD ou MultiMediaCard, non incluse).
- Ordinateur de poche Tungsten™ E2 ou Tungsten™ T5.

1 Installation du logiciel et des cartes

a. Connectez le câble de synchronisation (fourni avec votre périphérique) à votre périphérique et l'autre extrémité à l'un des ports USB situés à l'arrière de votre ordinateur.



b. Insérez una carte mémoire (non incluse) dans votre ordinateur de poche.





c. Insérez le CD du manuel d'utilisation et des applications dans le lecteur CD de votre ordinateur.

WINDOWS UNIQUEMENT
Quand le programme de configuration démarre, sélectionnez Installer l'application et suivez les instructions d'installation.

MAC UNIQUEMENT
Ouvrez le CD TomTom sur votre bureau, double-cliquez sur l'icône de configuration de TomTom, puis suivez les instructions d'installation.

Vous devez installer au moins une carte avant de pouvoir activer le logiciel Navigator sur votre périphérique.

d. A l'invite, synchronisez votre périphérique et votre ordinateur. Sélectionnez l'emplacement où les cartes seront stockées.

Synchronisation

REMARQUE : La synchronisation peut prendre un certain temps si vous installez des cartes volumineuses. L'utilisation d'un lecteur de carte mémoire est beaucoup plus rapide.

2 Configuration du logiciel

a. Exécutez le logiciel Navigator sur votre périphérique.



Navigator

b. Sélectionnez les paramètres élémentaires :
- Sélectionnez la langue désirée.
- Indiquez s'il s'agit d'une utilisation pour droitier ou gaucher.
- Sélectionnez l'unité d'affichage des distances.
- Sélectionnez le mode d'affichage de l'heure.
- Sélectionnez une voix pour les instructions de navigation.

c. Prenez note du code de votre périphérique, puis sélectionnez Activer.

Votre code de périphérique est : CA3DA LKN26
Accédez au site www.ttcode.com pour obtenir le code d'activation de ce périphérique.
Annuler
Activer

Pour obtenir le code d'activation pour votre périphérique, rendez-vous sur www.ttcode.com et entrez les informations suivantes :

- le code produit de TomTom Navigator (15 caractères), qui se trouve sur l'emballage du CD du logiciel TomTom Navigator ;
- le code de votre périphérique, que vous avez noté à l'étape c.

IMPORTANT : Conservez votre code produit, le code de votre périphérique et le code d'activation. Tous ces codes sont nécessaires pour installer le logiciel Navigator et les cartes sur d'autres cartes d'extension de votre périphérique.

d. Entrez votre code d'activation sur votre périphérique. Sélectionnez ensuite Terminé.



e. Entrez votre adresse personnelle.

f. Sélectionnez GPS cradle et sélectionnez ensuite Terminé.

g. Suivez les instructions à l'écran pour une courte présentation de Navigator.

h. Suivez les instructions du poster d'*installation du support GPS* pour installer le support du navigateur GPS dans votre voiture.

Vous êtes maintenant prêt à utiliser Navigator.

Comenzar aquí

ESPAÑOL

Esta guía sirve para:

- Instalar el software y los mapas de Navigator en el dispositivo:

  Tungsten™ T5—Instale Navigator ya sea en la unidad del dispositivo o en una tarjeta de expansión. Es posible que haya suficiente espacio en la unidad del dispositivo para instalar Navigator y algunos mapas, sin necesidad de una tarjeta. Sin embargo, a fin de ahorrar espacio en la unidad del dispositivo y mejorar el rendimiento, se recomienda almacenar los mapas en una tarjeta de expansión (se vende por separado).

  Tungsten E2—Instale Navigator, las instrucciones de voz y los mapas en una tarjeta de expansión. Deberá usar una tarjeta de expansión y la deberá insertar en el dispositivo antes de comenzar

- Configurar y activar Navigator.

Requisitos de instalación:

- Windows 2000/XP o Mac OS X 10.3 con acceso a Internet.
- Software Palm® Desktop
- Tarjeta de memoria (SD o MultiMediaCard, no se incluye) de 64MB o mayor.
- Computadora de mano Tungsten™ E2 o Tungsten™ T5.

1 Instalación del sofware y mapas

a. Conecte el cable de sincronización (que vino con el dispositivo) al dispositivo y el otro extremo a un puerto USB en el equipo.



b. Inserte la tarjeta de memoria (no se incluye) en el dispositivo.





c. Inserte el CD de la aplicación y del manual del usuario en la unidad de CD del equipo.

SÓLO WINDOWS
Cuando se inicie el programa de instalación, seleccione Instalar la aplicación y luego siga las instrucciones de instalación.

SÓLO MAC
Abra el CD de TomTom en el escritorio, haga doble clic en el icono de instalación de TomTom y luego siga las instrucciones de instalación.

Deberá instalar al menos un mapa antes de poder activar Navigator en el dispositivo.

d. Cuando se le pida, sincronice el dispositivo y el equipo. Seleccione la ubicación en donde los mapas serán almacenados.

Sincronización

Nota: Es posible que la sincronización demore si está instalando mapas grandes. Es mucho más rápido usar un lector de tarjeta de memoria.

2 Configuración del software

a. Inicie el software Navigator en su dispositivo.



b. Seleccione la configuración básica para el software Navigator:
- Seleccione el idioma que desea.
- Seleccione operación diestra o zurda.
- Seleccione cómo se expresarán las distancias.
- Seleccione cómo se expresará la hora.
- Seleccione una voz predeterminada que se usará para las indicaciones.

c. Anote el código del dispositivo y luego seleccione Activar.



Para obtener el código de activación para el dispositivo, vaya a **www.ttcode.com** y escriba lo siguiente:

- El código del producto de TomTom Navigator (de 15 caracteres) que se encuentra en el paquete de CD de TomTom Navigator.
- El código del dispositivo, que escribió en el paso c.

IMPORTANTE:
Guarde el código del producto, el código del dispositivo y el código de activación. Estos códigos son necesarios para instalar Navigator y los mapas en tarjetas de expansión adicionales para el dispositivo.

d. Introduzca el código de activación en el dispositivo. A continuación, seleccione Hecho.



e. Introduzca la dirección de su casa.



f. Seleccione GPS cradle.

g. Siga las instrucciones en pantalla para hacer una visita breve de Navigator.

h. Siga las instrucciones del cartel de *Instalación de la base GPS* para instalar la base del navegador GPS en su automóvil.

Ahora está listo para usar Navigator.

Copyright
© 2005 Palm, Inc. All rights reserved.

Tungsten, Palm and the Palm logo are among the trademarks or registered trademarks owned by or licensed to Palm, Inc. All other brand and product names are or may be trademarks of, and are used to identify products or services of their respective owners.

Disclaimer and Limitation of Liability
Palm, Inc. assumes no responsibility for any damage or loss resulting from the use of this guide. Palm, Inc. assumes no responsibility for any loss or claims by third parties which may arise from your use of the GPS Navigator and/or the enclosed software.

Copyright
© 2005 Palm, Inc. Tous droits réservés.

Tungsten, Palm et le logo Palm font partie des marques commerciales ou déposées, propriété ou sous licence de Palm, Inc. Tous les autres noms de marques ou de produits sont, ou peuvent être, des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs et sont utilisés pour désigner des produits ou services de ces derniers.

Déni et limitation de responsabilité
Palm, Inc. n'assume aucune responsabilité pour tout dommage ou perte découlant de l'utilisation de ce manuel. Palm, Inc. n'assume aucune responsabilité pour toute perte ou réclamation par des tiers pouvant découler de l'utilisation du navigateur GPS et/ou du(des) logiciel(s) inclus.

Copyright
© 2005 Palm, Inc. Reservados todos los derechos.

Tungsten, Palm y el logotipo de Palm se incluyen entre las marcas comerciales o marcas comerciales registradas propiedad de o con licencia otorgada a Palm, Inc. Todas los demás nombres de productos o marcas son o pueden ser marcas comerciales de sus respectivos titulares, y se usan para identificar los productos y servicios de los mismos.

Renuncia y limitación de la responsabilidad
Palm, Inc. no asume ninguna responsabilidad ante daños o pérdidas que resulten del uso de esta guía. Palm, Inc. no asume ninguna responsabilidad ante pérdidas o reclamos efectuados por terceros que puedan resultar del uso del GPS Navigator y/o el software adjunto.

Palm, Inc.
950 W. Maude Ave.
Sunnyvale, CA 94085
U.S.A.

PN: 406-10475-01

Software Installation

Installation du logical

Instalación del software

GPS